

# GARETT

## Beauty Curlly



### Bezdrôtová kulma na vlasy

### NÁVOD NA POUŽITIE SK

#### O výrobku

**Garett Beauty Curlly** je bezdrôtová automatická kulma na vlasy. Špeciálne navrhnutá konštrukcia zabraňuje zamotávaniu vlasov. Jednoduché a intuitívne ovládanie a prehľadný displej uľahčujú používanie.

#### Popis produktu



**Okrem toho obsahuje:**

- Kábel USB typu C
- hrebeň
- zariadenie na meranie páskov na vlasy
- 2 x spona na vlasy
- kryt zariadenia
- návod na použitie

#### Pokyny pre používateľov

1. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Výrobok sa nabíja pomocou dodanej nabíjacej súpravy.
3. Tento výrobok sa neodporúča používať počas nabíjania, pretože sa tým skraca životnosť batérie zariadenia.
4. Výrobok nie je vodotesný a nemal by sa ponárať do vody.
5. Nepokúšajte sa odpojiť zariadenie zo zásuvky ani ho nepoužívajte s mokrymi rukami.
6. Aby ste predišli nehodám, nedotýkajte sa kovovej časti zástrčky.
7. Napájací kábel nepoškodujte, neupravujte, neohýbajte ani nekrúťte - môže dôjsť k jeho poškodeniu.
8. Zabráňte znečisteniu nabíjacieho portu a napájacieho kábla.
9. Ak je zástrčka alebo napájací kábel poškodený alebo sa počas nabíjania zahrieva, prestaňte nabíjať.
10. Zariadenie čistite, aby sa na ňom nehromadil prach a nečistoty.
11. Výrobok neskladujte v kúpeľni, na vlhkých miestach, pri vysokej teplote, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
12. Výrobok neničte, nevyhadzujte ani neupravujte. Ak je poškodený, prestaňte ho používať.
13. Prístroj nepoužívajte v blízkosti podráždenej, alergickej alebo zapálenej pokožky. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára.
14. Vyhnite sa priamemu kontaktu s výhrevným telesom kulmy, pretože to môže spôsobiť popáleniny.
15. Hlavu skladujte až po úplnom vychladnutí.
16. Nedovoľte deťom používať zariadenie.
17. Ženy, ktoré sú tehotné alebo počas menštruačného cyklu, by nemali výrobok používať bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

#### Návod na použitie

1. Pred prvým použitím sa uistite, že je zariadenie nabité.
  2. Ak na tlačidlo napájania nereaguje, pripojte zariadenie k nabíjačke.
  3. Keď je zariadenie vybité, úplné nabitie batérie trvá približne 3 hodiny.
  4. Ak chcete zariadenie zapnúť, posuňte vypínač do polohy 1-4. Zariadenie sa spustí v predvolenom režime - 150 °C a čas zahrievania 12 sekúnd. Spustenie bude signalizované akustickým signálom.
  5. Pomocou vypínača môžete meniť teplotu ohrevu (k dispozícii sú 4 úrovne: 150 °C/300 °F, 170 °C/340 °F, 190 °C/370 °F, 200 °C/390 °F).
- Poznámka:** Po zmene teploty počkajte približne 5 sekúnd, kým sa hlavica znovu zahreje.
6. Stlačte a podržte tlačidlo prepínania teploty/časovača približne 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavenia.
  7. Jedným stlačením sa zmení jednotka zobrazovanej teploty (°C/°F).
  8. Opätovným stlačením a podržaním toho istého tlačidla na približne 3 sekundy prejdete na ďalšie nastavenia.
  9. Jedným stlačením sa zmení čas ohrevu hlavy (k dispozícii je 5 úrovní: 8 s, 10 s, 12 s, 16 s, 18 s).
  10. Ak chcete potvrdiť nastavenia, počkajte 4 sekundy, kým displej zariadenia neprestane blikať.
- Poznámka:** Zariadenie si pamätá naposledy zvolené nastavenia a použije ich pri ďalšom spustení.
11. Počkajte, kým sa zahreje hlavica. Keď je kulma pripravená na použitie, zaznie pípnutie.
- Poznámka:** Aby ste sa vyhli krepovateniu počas kulmovania, používajte iba na suché vlasy.
12. Vložte prameň vlasov do otvoru, stlačením a podržaním príslušného tlačidla vyberte jeden z režimov otáčania. Uvoľnite ho, keď počujete prvé pípnutie.
  13. Vlasy vyberte až po skončení odpočítavania časovača (čas ohrevu závisí od predchádzajúcich nastavení) a po zaznení dvojitého pípnutia, čím zabezpečíte nahriatu hlavicu.


14. Ošetrovanie opakujte, kým sa nedosiahne požadovaný účinok.

**Poznámka:** Ak sa vlasy zaseknú v kulme, budete počuť nepretržité pípanie. Prístroj prestane pracovať a automaticky sa vypne. Stlačením jedného z tlačidiel spustíte rotáciu a vytiahnete vlasy.

15. Po skončení ošetrovania zariadenie vypnite presunutím vypínača do polohy OFF.

16. Nechajte zariadenie úplne vychladnúť a umiestnite ho na suché a bezpečné miesto.

## Návod na použitie krok za krokom



Zapnite zariadenie, vyberte teplotu a čas ohrevu podľa vašich individuálnych potrieb.



Vytvorte prameň vlasov - odporúčaná šírka je 1 cm.



Umiestnite vlasy do kulmy - pre najlepší efekt začnite od polovice dĺžky vlasov.



Stlačte a podržte tlačidlo otáčania, kým nebudete počuť prvé pípanie.



Odstráňte vlasy, keď počujete dvojitý signál označujúci koniec ohrevu.

## Opravy a údržba

1. V prípade poškodenia alebo poruchy prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett.
2. V prípade poškodenia, je potrebné produkt odovzdať do autorizovaného servisu pre jeho kontrolu/opravu.
3. Zariadenie nie je vodotesné. Aby ste zabránili poškodeniu, neumývajte ho vodou.
4. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odporúčame ho nabíjať aspoň raz za mesiac a skladovať ho na suchom a chladnom mieste, aby sa predĺžila jeho životnosť.

## Technické špecifikácie

Názov produktu: Garrett Beauty Curly	
Displej: LCD	Kapacita batérie: 4800 mAh
Čas nabíjania: cca 3 hodiny	Teplota: 150 - 200 °C
Hmotnosť: 335 g	Rozmery: 23 x 4,2 x 4,8 cm

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na adrese [www.garett.eu](http://www.garett.eu). Navštívte webovú stránku [www.garett.eu](http://www.garett.eu) a pozrite si ďalšie výrobky a príslušenstvo.

## Záruka/reklamácie

Na produkt sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: chyby a poškodenia spôsobené chybou používateľa alebo nesprávnym používaním (nezlučiteľným s určeným použitím), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného ako dodaného príslušenstva, spotrebného materiálu. Pre reklamáciu produktu vyplňte záručný list, ktorý je priložený k zariadeniu a odošlite zariadenia spolu s dokladom o nákupe na adresu servisu uvedenú na záručnom liste.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na stránke:

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

### Výrobca:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński  
ul. Targowa 18/1413  
25-520 Kielce  
[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



Správna likvidácia produktu  
(Staré elektrické a elektronické zariadenia)

Toto označenie umiestnené na produkte, alebo v textoch, ktoré sa naň vzťahujú poukazuje na to, že po skončení životnosti by sa tento produkt nemal likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste predišli možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom oddelte výrobok od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili propagáciu opätovného použitia materiálnych zdrojov ako bežnú prax. Informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok ekologickým spôsobom, môžu používatelia v domácnostiach získať od predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo od miestneho úradu. Priemyselný používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.



Vyrobené v ČR