

NOVINKA

BUĎTE PŘIPRAVENI NA CESTY

Ať už vedou kamkoli



 **GO** CAMPER TOUR

TOMTOM 



Představujeme zařízení TomTom GO Camper Tour

Váš společník na cesty s karavanem nebo obytným vozem. Plánování dovolené na cestách může být náročné. Zařízení TomTom GO Camper Tour vám poskytne nevídaně podrobné informace o všech možných trasách. Můžete tak vybírat z nepřeberného počtu možností a vyrazit, kam vás srdce táhne.



Mějte vše pod kontrolou i za volantem



Jednoduché bezdrátové aktualizace map

Stahujte a instalujte aktuální mapy Evropy přímo ze svého zařízení. Nepotřebujete počítač.



Velký a jasný 6" dotykový displej

Na kapacitním dotykovém displeji s uhlopříčkou 6" si snadno naplánujete a prohlédnete svou trasu. Výkonný reproduktor zajistí zřetelné mluvené pokyny.

Určeno pro obytné vozy, karavany a automobily

Funkce zařízení TomTom GO Camper Tour:



Navigace přímo pro váš obytný vůz nebo karavan

Díky plánování tras na základě velikosti a hmotnosti vašeho vozidla vás už nezastaví nízké průjezdy, úzké cesty nebo tunely.



Rychlostní radary na 6 měsíců

Včasná upozornění na zařízení TomTom GO Camper Tour napoví, kdy se blížíte k rychlostnímu radaru.



Mapy Evropy bez příplatků

Cestujte bez obav díky informacím o cestě před vámi.



Volání handsfree

Zařízení TomTom GO Camper Tour je vytvořeno pro vysoce kvalitní volání handsfree ve vozidle. Stačí jej připojit přes Bluetooth.



TomTom Traffic

S dopravními informacemi v reálném čase se vyhnete zpožděním.



Držák Click-and-Drive

Připevněte zařízení TomTom GO Camper Tour držákem Click-and-Drive, do kterého zařízení snadno zacvaknete a opět ho z něj vyjmete.



Body zájmu pro obytné vozy, karavany a automobily

Objevte body zájmu pro kempování, ať už jedete čímkoli.



Výkonný reproduktor



Srozumitelný, nezaměnitelný a hlasitý projev navigačních pokynů činí řízení bezpečnějším.



Hlasové ovládání

Navigační zařízení TomTom GO Camper Tour můžete ovládat hlasem a bezpečně se tak soustředit na cestu před sebou.

Snadné plánování cest



TomTom MyDrive

Plánujte trasy, přidejte další zastávky, kontrolujte živé dopravní informace a ukládejte si oblíbené trasy ze smartphonu, tabletu nebo počítače v aplikaci TomTom MyDrive. Trasy se automaticky synchronizují s vaším navigačním zařízením TomTom GO Camper Tour – stačí se posadit za volant a můžete vyrazit.



POKRYTÍ MAPY

Nainstalované mapy: (48 zemí): AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, UA, VA, XK

Spojovací komunikace: AL, BA, BY, MD, MK

Chcete-li nainstalovat aktualizace, připojte se k síti Wi-Fi® a stáhněte je do svého zařízení. Nepotřebujete počítač. Stačí v zařízení přejít do nastavení, připojit se k síti Wi-Fi® a poté poklepat na možnost Mapy. Aktualizace map obdržíte zdarma.

POKRYTÍ RYCHLOSTNÍCH RADARŮ TOMTOM

AT, BE, BG, CZ, DE*, DK, EE, ES, FI, FR**, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, UK, VA

OBSAH BALENÍ

Obsah balení TomTom GO Camper Tour:

- TomTom GO Camper Tour
- Držák Click-and-Drive
- Nabíječka do auta
- Kabel USB
- Dokumentace



6"

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VYSOKORYCHLOSTNÍ DUÁLNI NABÍJEČKA

Rychle a bezpečně nabíjete satelitní navigaci TomTom i smartphone zároveň.



UPEVNŮVACÍ DISKY NA PALUBNÍ DESKU

Upevněte zařízení na palubní desku pro optimální bezpečnost a pohodlí.

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	Název	Kód EAN	Hmotnost zařízení	Hmotnost balení	Rozměry zařízení	Rozměry balení	Podrobnosti o balení	Min. množství obj.
1PN6.002.20	GO Camper Tour	0636926106313	262 g	612 g	162,9 x 105,60 x 18,60 mm	210 x 137 x 83 mm	10 jednotek v balení 20 balení na jedné paletě	10

©2022 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom®, příslušné logo® atd. jsou registrované ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jedné z jejích poboček. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. TomTom N.V. nepřebírá zodpovědnost za chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností TomTom je licencované. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. *Německo: V souladu s dopravními předpisy, které zakazují používání zařízení zobrazujících polohu stálých a mobilních rychlostních radarů, doporučujeme deaktivovat upozornění na rychlostní radary před cestou do Německa a během cestování po Německu. **Služba Nebezpečné zóny je dostupná pro Francii.