


CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.


POPIS PRODUKTU



POSTUP INSTALACE


I. VRTÁNÍ DĚR

- Vyjměte světlo a veškeré příslušenství z balení.
- Vyberte vhodné umístění svítidla a dle stropního úchytu vyznačte přesnou polohu otvorů pro hmoždinky.
- Vyvrtejte otvory o průměru 8 mm (hloubka vrtání L = 40 mm) a do otvorů zasuňte hmoždinky.



II. UPEVNĚNÍ VRCHNÍ ČÁSTI STROPNÍHO ÚCHYTU



- Zašroubujte jeden samořezný šroub do hmoždinky, neutahujte ho a nechte vůli cca 3 mm až 5 mm.
- Protáhněte napájecí kabel silikonovou přechodkou na vrchní straně stropního úchytu a upravte kabel na správnou délku.
- Samořezný šroub vložte do širší části otvoru na vrchní straně stropního úchytu a utáhněte šroub v užší části otvoru.
- Zašroubujte samořezný šroub i do druhého otvoru a utáhněte.




* Prosim, před pokračováním v instalaci se ujistěte, že vrchní kryt stropního úchytu drží pevně na svém místě.

III. PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

- Z napájecích vodičů odstraňte cca 6 až 8 mm izolace
- Postupně zapojte do svorkovnice vodiče napájecího kabelu – ochranný uzemňovací vodič (⊕), neutrální vodič (N) a fázový vodič (L).



* Pro volnění ocelových lanek zmáčkněte rychloupínací úchyt, abyste upravili instalační výšku nebo demontovali svítidlo.



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Vyhleďte a stáhněte aplikaci Yeelight z obchodu s aplikacemi (Google Play nebo Apple Appstore)

Před spuštěním párování se ujistěte, že síť Wi-Fi v místě instalace svítidla vysílá na frekvenci 2,4 GHz a má stabilní připojení k internetu.

Zapněte svítidlo, spusťte aplikaci a připojte svítidlo podle instrukcí na displeji telefonu.

Toto stropní svítidlo můžete ovládat i pomocí dálkového ovládání Yeelight Remote Control.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ (RESET)

Zapněte a vypněte nástěnný spínač světla 5-krát (vypnuto 2 s / zapnuto 2 s). Po úspěšném obnovení továrních nastavení (resetu) začne světlo pulzovat a po 5 sekundách pulzování se trvale rozsvítí. V tuto chvíli můžete proces párování spustit znovu.

* Pokud chcete svítidlo připojit k jiné síti Wi-Fi, musíte provést obnovení továrních nastavení.

SPECIFIKACE

Název: Yeelight Crystal LED Pendant Light

Model: YL13395

Provozní teplota: 10 až 40 °C

Provozní vlhkost: 0 až 85 % RH

Vstupní napájení: 220 až 240 V | 50/60 Hz | 0,16 A

Příkon: 33 W (bílé LED – 280 x 0,093 W | barevné LED – 14 x 0,5 W)

Teplota barvy: 2 700 až 6 000 K

Bezdrátové připojení: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)

Bluetooth v4.2 BLE

Kmitočtové pásmo: 2412 – 2472 MHz

Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 15,99 dBm

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Určeno jen pro domácí použití v interiéru. Používejte jen v rozsahu provozních teplot a provozní vlhkosti.

Před instalací tohoto produktu zkontrolujte napájecí napětí ve vaší elektrické rozvodní síti. Připojení k jiné elektrické síti než je uvedena ve specifikacích může produkt trvale poškodit a způsobit bezpečnostní rizika. Na takto poškozený produkt se nevztahuje záruka.

Před otevřením krytu nebo výměnou svítidla odpojte napájení (vypnutím nástěnného spínače a jističe).

V případě pochybností při zapájení se obraťte na kvalifikovaného servisního technika nebo elektrikáře.

Produkt čistěte pouze suchým hadříkem, svítidlo před čišťením vypněte nástěnným spínačem napájení.

Vyvarujte se přímému pohledu do zdroje světla. Zdrojem světla ve svítidle jsou moduly LED, které není možné uživatelsky vyměnit. V případě jakýchkoliv problémů s funkcí produktu kontaktujte prodejce nebo odborné servisní středisko.

Výrobek nerozebírejte, neopravujte a neopravujte, aby se předešlo rizikům ohrožujícím bezpečnost osob a majetku. Opravy může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným servisním technikem, aby se předešlo rizikům ohrožujícím bezpečnost osob a majetku.

Svítidlo generuje během provozu teplo. Zajistěte dostatečný odvod tepla a svítidlo nezakrývejte.

Když vypnete světlo pomocí dálkového ovladače Yeelight nebo pomocí aplikace Yeelight, napájecí napětí v napájecím kabelu nebude přerušeno. V takovém případě se svítidla nedotýkejte, nevyměňujte jej ani nerozebírejte. Hrozí úraz elektrickým proudem, zranění nebo dokonce smrt.

Kvůli ochraně zraku se nedoporučuje instalovat svítidlo v poloze, ve které by byla jeho vzdálenost od osob menší než 38 cm.

Před instalací odpojte napájení.


Před instalací a používáním svítidla si pozorně přečtěte tento návod a v průběhu instalace dodržujte všechny kroky zde popsané.

Požádejte elektrikáře o instalaci nebo údržbu. Zapojení musí odpovídat standardům IEEE nebo místním legislativním předpisům.

SK | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečítajte túto uživatelskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

POPIS VÝROBKU



POSTUP INŠTALÁCIE

I. VRTANIE DIER


- Vyberte svietidlo a všetko príslušenstvo z balenia.
- Vyberte vhodné umiestnenie svietidla a podľa stropného úchytu vyznačte presnú polohu otvorov pre hmoždinky.
- Vyvrťajte otvory s priemerom 8 mm (hĺbka vrtania L = 40 mm) a do otvorov zasuňte hmoždinky.



II. UPEVNENIE VRCHNEJ ČASTI STROPNÉHO ÚCHYTU

- Zaskrutkujte jednu samoreznú skrutku do hmoždinky, neutahujte ju a nechajte voľu cca 3 až 5 mm.
- Pretiahnite napájací kábel silikónovou prechodkou na vrchnej strane stropného úchytu a upravte kábel na správnu dĺžku.
- Samoreznú skrutku vložte do širšej časti otvoru na vrchnej strane stropného úchytu a utiahnite skrutku v užšej časti otvoru.
- Zaskrutkujte samoreznú skrutku aj do druhého otvoru a utiahnite.




* Prosim, pred pokračovaním v inštalácii sa uistite, že vrchný kryt stropného úchytu drží pevne na svojom mieste.




! Pozor! Riziko zranenia elektrickým prúdom! Vypnite napájanie pred montážou alebo demontážou svietidla.

III. PŘIPOJENÍ NAPÁJENIA

- Z napájacích vodičov odstráňte cca 6 až 8 mm izolácie
- Postupne zapojte do svorkovnice vodiče napájacieho kábla - ochranný uzemňovací vodič (⊕), neutrálny vodič (N) a fázový vodič (L).



* Pre uvoľnenie ocelových laniek stlačte rýchloupínací úchyt, aby ste upravili inštaláciu výšky alebo demontovali svietidlo.



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Vyhleďte a stáhněte aplikaci Yeelight z obchodu s aplikacemi (Google Play nebo Apple Appstore)

Před spuštěním párování se ujistěte, že síť Wi-Fi v místě instalace svítidla vysílá na frekvenci 2,4 GHz a má stabilní připojení k internetu.

Zapněte svítidlo, spusťte aplikaci a připojte svítidlo podle instrukcí na displeji telefonu.

Toto stropní svítidlo můžete ovládat i pomocí dálkového ovládání Yeelight Remote Control.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ (RESET)

Zapněte a vypněte nástěnný spínač světla 5-krát (vypnuto 2 s / zapnuto 2 s). Po úspěšném obnovení továrních nastavení (resetu) začne světlo pulzovat a po 5 sekundách pulzování se trvale rozsvítí. V tuto chvíli můžete proces párování spustit znovu.

* Pokud chcete svítidlo připojit k jiné síti Wi-Fi, musíte provést obnovení továrních nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE

Název: Yeelight Crystal LED Pendant Light

Model: YL13395

Provozní teplota: -10 až 40 °C

Provozní vlhkost: 0 až 85% RH

Vstupné napájanie: 220 až 240 V | 50/60 Hz | 0,16 A

Příkon: 33 W (biele LED- 280 x 0,093 W | farebné LED- 14 x 0,5 W)

Teplota farby: 2 700 až 6 000 K

Bezdrátové připojení: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b / g / n)

Bluetooth v4.2 BLE

Frekvenčné pásmo: 2412 – 2472 MHz

Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 15,99 dBm

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Určené len pre domáce použitie v interiéri. Používajte iba v rozsahu prevádzkových teplôt a prevádzkovej vlhkosti.

Pred inštaláciou tohto produktu skontrolujte napájacie napätie vo vašej elektrickej rozvodnej sieti. Pripojenie k inej elektrickej sieti než je uvedená v špecifikáciách môže produkt trvale poškodiť a hrozí riziko poškodenia zdravia a majetku.

Na takto poškodený produkt sa nevzťahuje záruka.

Pred otvorením krytu alebo výmenou svietidla odpojte napájanie (vypnutím nástenného spínača a ističa).

V prípade pochybností pri zapájaní sa obráťte na kvalifikovaného servisného technika alebo elektrikára.

Produkt čistite len suchou handričkou, svietidlo pred čistením vypnite nástenným spínačom napájania.

Zdrojom svetla v svietidle sú moduly LED, ktoré nie je možné uživatelsky vymeniť. V prípade akýchkoľvek problémov s funkcíou produktu kontaktujte predajcu alebo odborné servisné stredisko.

Výrobok nerozebierajte, neopravujte a neopravujte, aby sa predišlo rizikám ohrožujúcim bezpečnosť osôb a majetku. Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený kvalifikovaným servisným technikom, aby sa predišlo rizikám ohrožujúcim bezpečnosť osôb a majetku.

Svietidlo generuje počas prevádzky teplo. Zaisťte dostatočný odvod tepla a svietidlo nezakrývajte.

Keď vypnete svetlo pomocou diaľkového ovladača Yeelight alebo pomocou aplikácie Yeelight, napájacie napätie v napájacím kábli nebude prerušené. V takom prípade sa svietidla nedotýkajte, nevymieňajte ho a ani nerozebierajte. Hrozí úraz elektrickým prúdom, zranenia alebo dokonca smrť.

Kvôli ochrane zraku sa neodporúča inštalovať svietidlo v polohe, v ktorej by bola jeho vzdialenosť od osôb menšia ako 38 cm.

Pred inštaláciou odpojte napájanie.


Pred inštaláciou a používaním svietidla si pozorne prečítajte tento návod a v priebehu inštalácie dodržujte všetky kroky tu opísané.

Požádejte elektrikára o instaláciu alebo údržbu. Zapojenie musí odpovídať štandardom IEEE alebo miestnym legislatívnym predpisom.

SL | NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo


OPIS IZDELKA



POSTOPEK NAMESTITVE

I. VRTANJE LUKENJ

- Iz embalaže odstranite svetilko in vso ostalo opremo.
- Izberite primerno mesto za svetilko in glede na stropni nosilec natančno označite položaj lukenj za vijake vložke.
- Izvržite luknje s premerom 8 mm (globina vrtanja L = 40 mm) in v luknje vstavite vložke za vijake.




II. PRITRDIŠTEV ZGORNJEGA DELA STROPNEGA NOSILCA

Privijte en samorezni vijak v vijalni vložek, ne zategujte ga in pustite razmak približno 3 mm do 5 mm.

Napajalni kabel speljete skozi silikonski adapter na vrhu stropnega nosilca in prilagodite kabel na pravilno dolžino.

Samorezni vijak vstavite v širši del luknje na zgornji strani stropnega nosilca in privijte vijak na ožjem delu luknje.


Privijte samorezni vijak tudi v drugo luknjo in ga zategnite.



* Preden nadaljujete z namestitvijo se prepričajte, da je zgornji pokrov stropnega nosilca trdno nameščen.

III. PRIKLJUČITEV NAPAJANJA

- Z napajalnih vodnikov odstranite približno 6 do 8 mm izolacije
- Vodnike napajalnega kabla postopoma priključite na priključni blok – zaščitni ozemljitveni vodnik (⊕), nevtralni vodnik (N) in fazni vodnik (L).





Yeelight Crystal Pendant Light

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská príručka
SL | Navodila za uporabo
HU | Használati útmutató

Dovozce | Dovoza | Uvoznik | Importőr
eD System, a.s., Novoveská
1262/95, 7900 Ostrava, Česká
republika, www.edsystem.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártó
Qingdao Yeelight Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd,
Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne |
Proizvedeno na Kitajskem | Kínában gyártva

IZJAVA EU O SKLADNOSTI
S tem Qingdao Yeelight Information Technology Co., Ltd. izjavlja, da je tip radijske opreme YL13395 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseeni-o-shode/article-28393>



MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/ EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladékok közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Qingdao Yeelight Information Technology Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy a YL13395 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseeni-o-shode/article-28393>

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Direktiva 2012/19/EU). Njihovo odstranjevanje skupaj z navadnimi komunalnimi odpadki je nedopustno. Vse električne in elektronske naprave odstranite v skladu z vsemi lokalnimi in evropskimi predpisi na določenih zbirnih mestih z ustreznim dovoljenjem in certifikatom v skladu z lokalnimi in zakonodajnimi predpisi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata zmanjšati vpliv na okolje in zdravje ljudi. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju se obrnite na prodajalca, pooblaščen servis ali lokalne organe.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Qingdao Yeelight Information Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení YL13395 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseeni-o-shode/article-28393>

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCI A RECYKLÁCI

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EU). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi i európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Qingdao Yeelight Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu YL13395 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseeni-o-shode/article-28393>

VEZÉRLÉS AZ ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL


Keresse meg és tölts le a Yeelight alkalmazást az alkalmazásboltból (Google Play vagy Apple Appstore)
A párosítás megkezdése előtt győződjön meg róla, a lámpa feészerezésének helyén a WiFi 2,4 GHz frekvencián sugároz, és stabilan kapcsolódik az internethez.
Kapcsolja be a lámpát, indítsa el az alkalmazást, és a telefon kijelzőjén megjelenő instrukciók szerint csatlakoztassa a lámpát. Ezt a mennyezeti lámpát Yeelight Remote Control távirányító segítségével is vezérelni lehet.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Kapcsolja a fali kapcsolót ötször fel majd le (ki 2 mp, be 2 mp). A gyári beállítások sikeres visszaállítása (reset) után a fény villogni kezd, majd 5 másodperc elteltével folyamatosan világítani kezd. Ekkor lehet újra elindítani a párosítási folyamatot.
* Ha a lámpát egy másik WiFi-hálózathoz akarja csatlakoztatni, vissza kell állítani a gyári beállításokat.

SPECIFIKÁCIÓ

Megnevezés: Yeelight Crystal LED Pendant Light
Modell: YL13395
Üzemi hőmérséklet: -10 – 40 °C
Üzemi páratartalom: 0 – 85% RH
Bemeneti tápellátás: 220 – 240 V | 50/60 Hz | 0,16 A
Teljesítmény: 33 W (fehér LED – 280x0,093 W | színes LED – 14 x 0,5 W)
Színhőmérséklet: 2 700 – 6 000 K
Vezeték nélküli csatlakozás: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 BLE)
Frekvenciasáv: 2412 – 2472 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény (EIRP): 15,99 dBm




IV. A MENNYEZETI TARTÓ ALSÓ RÉSZÉNEK FELSZERELÉSE

1. Igazítsa a tápkábelt az acélhuzalnak megfelelő hosszúságúra. A felesleges tápkábelt beletekerheti a mennyezeti tartóba.
2. Illeszse fel a mennyezeti tartó alsó részét.
3. Csavarozza be az acélhuzalokat a mennyezeti tartóba.


V. A LÁMPATEST FELSZERELÉSE

1. Dugja be az acélhuzalokat a lámpatest tetején lévő gyorsrögzítő elem nyílásába úgy, hogy azonos hosszúságú legyen.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a lámpatest tetején lévő csatlakozóhoz.
3. A lámpatestnek vízszintesnek kell lennie. A vízszintes helyzet ellenőrzésére használjon vízmértéket (nem része a csomagnak).




II. A MENNYEZETI TARTÓ FELSŐ RÉSZÉNEK RÖGZÍTÉSE

1. Csavarjon be egy önfúró csavart a tiplibe, ne húzza meg, és hagyjon neki kb. 3 mm–5 mm mozgásteret.
2. Húzza át a tápkábelt a mennyezeti tartó felső részén lévő szilikon szűkítőn, és igazítsa a kábelt megfelelő hosszúságúra.
3. Az önfúró csavart tegye be a mennyezeti tartó felső részén levő nyílás szélesebb részébe, és húzza meg a csavart a nyílás keskenyebb részében.
4. Csavarja be az önfúró csavart a másik lyukba is, és húzza meg.



III. A TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA


1. A tápvezetékéről távolítson el kb. 6–8 mm szigetelést
2. Egymás után csatlakoztassa a csatlakozótáblába a tápkábel vezetőkeit – a földelőkábel (⊕), a semleges kábelt (N) és a fáziskábelt (L).



HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék első használata előtt olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

TERMÉKLEÍRÁS



A FELSZERELÉS MENETE

I. A LYUKAK KIFÚRÁSA

1. Vegye ki a lámpát és minden tartozékát a csomagolásból.
2. Válassza ki a lámpa megfelelő helyét, és a mennyezeti tartónak megfelelően jelölje meg a lyukak pontos helyét a tiplik számára.
3. Fúrjon 8 mm átmérőjű lyukakat (a fúrás mélység L = 40 mm), és a lyukba illeszse bele a tipliket.

VARNOŠTNA OPOZORILA

- Namenjeno le za domačo notranjo uporabo. Uporabljajte samo v območju delovne temperature in delovne vlažnosti.
- Pred montažo tega izdelka preverite napajalno napetost v vašem električnem omrežju. Priključitev na drugo električno omrežje, kot je navedeno v specifikacijah, lahko izdelek trajno poškoduje in povzroči varnostna tveganja. Na tak način poškodovanega izdelka garancija ne krije.
- Preden odprete pokrov ali zamenjate svetilko, odklopite napajanje (z izklopom stenskega in varnostnega stikala).
- V primeru dvomov pri spajkanju se obrnite na usposobljenega servisnega tehnika ali električarja.
- Izdelek čistite samo s suho krpo, svetilko pred čiščenjem izključite s stenskim stikalom za vklop.
- Izogibajte se neoposrednemu pogledu na vir svetlobe.
- Vir svetlobe v svetilki so LED moduli, ki jih ne more zamenjati uporabnik sam. V primeru kakršnihkoli težav s funkcionalnostjo izdelka se obrnite na prodajalca ali strokovni servisni center.
- Izdelka ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte, da se izognete tveganju ogrožanja varnosti ljudi in lastnine. Popravila sme izvajati samo usposobljeni servisni tehnik.
- Če je poškodovan, ga mora zamenjati usposobljen servisni tehnik, da ne pride do tveganja ogrožanja varnosti ljudi in lastnine.
- Svetilka med delovanjem ustvarja toploto. Zagotovite zadostno odvajanje toplote in svetilke ne pokrivajte.
- Ko izklopite svetilko z daljinskim upravljalnikom Yeelight ali z aplikacijo Yeelight, napajalna napetost v polnilnem kablu ne bo prekinjena. V tem primeru se ne dotikajte, ne menjujte ali razstavljajte svetilke. Obstaja nevarnost električnega udara, poškodb ali celo smrti.
- Zaradi zaščite oči ni priporočljivo namestiti svetilke v položaj, v katerem bi bila svetilka od ljudi oddaljena manj kot 38 cm.
- Pred namestitvijo odklopite napajanje.
- Pred namestitvijo in uporabo svetilke natančno preberite ta priročnik in med namestitvijo sledite vsem tukaj opisanim korakom.
- Za pomoč pri namestitvi ali vzdrževanju se posvetujte z električarjem. Ožičenje mora biti v skladu s standardi IEEE ali lokalno zakonodajo.

UPRVLJANJE S POMOČJO APLIKACIJE

Poiščite in prenesite aplikacijo Yeelight iz trgovine z aplikacijami (Google Play ali Apple Appstore)
Pred začetkom združitve se prepričajte, da omrežje Wi-Fi na mestu namestitve svetilke oddaja frekvenco 2,4 GHz in ima stabilno internetno povezavo.
Vklopite svetilko, zaženite aplikacijo in povežite svetilko v skladu z navodili na zaslonu telefona.
To stropno svetilko lahko upravljate tudi z daljinskim upravljalnikom Yeelight Remote Control.

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV (PONASTAVITEV)

5-krat vklopite in izklopite stensko stikalo svetilke (izklop 2 s/vklop 2 s). Po uspešni obnovitvi tovarniških nastavitev (ponastavitvi) začne kontrolna lučka utripati in po 5 sekundah utripanja zasveti. Zdaj lahko znova začnete postopek združitve.

* Če želite svetilko povezati z drugim omrežjem Wi-Fi, morate obnoviti tovarniške nastavitve.

SPECIFIKACIJE

Ime: Yeelight Crystal LED Pendant Light
Model: YL13395
Delovna temperatura: -10 do 40 °C
Delovna vlažnost: 0 do 85 % RH
Vstopno napajanje: 220 do 240 V | 50/60 Hz | 0,16 A
Vhodna moč: 33 W (bela LED – 280x0,093 W | barvna LED – 14 x 0,5 W)
Temperatura barve: 2700 do 6000 K
Brezžična povezava: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Bluetooth v4.2 BLE
Frekvenčni pas: 2412–2472 MHz
Največja moč radijske frekvence (EIRP): 15,99 dBm



M. PRITRDITEV SPODNJEGA DELA STROPNEGA NOSILCA

1. Dolžino napajalnega kabla prilagodite dolžini jeklenic. Presežek napajalnega kabla lahko navijete v stropni nosilec.
2. Pritrdite spodnji del stropnega nosilca.
3. Privijte jeklenice v stropni nosilec.

V. NAMESTITVE SVETILKE

1. Jeklenice vstavite v luknje nosilca za hitro sprostitve na zgornji strani svetilke tako, da so enake dolžine.
2. Priključite napajalni kabel na priključek na zgornji strani svetilke.
3. Svetilka mora biti v vodoravnem položaju. Za merjenje natančnega vodoravnega položaja uporabite vodno tehcnico (ni del pakiranja).



* Če želite sprostiti jeklenice, pritisnite ročico za hitro sprostitve, da prilagodite višino namestitve ali odstranite svetilko.